

AsukaJapan TOYOTA ROOM LAMP LENS SERIES

取付説明書

この度は、弊社 AsukaJapan 製品のお買い上げ誠にありがとうございます。


! 取付前に必ずお読み下さい

- ※本商品が到着後、すぐに本体が破損していないこと、付属品が全て揃っている事を確認して下さい。
- ※安全な場所に、確実に駐車してから作業に取り掛かってください。
- ※作業時に工具を使用致しますので、怪我などには十分注意し、作業には手袋等を使用してください。
- ※無理な力を加えますと、車両や製品が破損する恐れがございます。取り外し・取り付けが不明な場合は、プロショップ様にご相談ください。
- ※純正部品の脱着に関してご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせください。
- ※ランプが消灯および熱くないことを確認してから作業をしてください
- ※火傷、怪我には十分にお気をつけください。
- ※作業時に起きた怪我、事故、破損等におきましては弊社は一切の保証を致しかねます。
- ※傷つき防止のため、マスキングテープ等を内張り剥がしや製品に貼ることをお勧めいたします。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
- ※ご理解の上、取り付けをお願いいたします。

【必要工具】


- ・マスキングテープ
- ・内張り外し用工具

ルームランプレnz、LEDランプ、デザインシートの取付例



- ・キズ付き防止の為、内張り外し用工具や取り外し箇所に予めマスキングテープを貼っておきます。
- ・ランプが消えている事を確認後、内張り外し用工具などを図の丸部分の辺りに差し込み、少しずつ浮かしながら純正ルームランプレnzを外していきます。
- ・不明な点はディーラー等へお問い合わせ下さい。

! ルームランプレnzを外す際はツメを折らないよう注意して作業して下さい。




②LEDランプの裏側にある2箇所の差込部分を純正ランプの位置に差し込みます

- ・純正ランプを引き抜いたあと、キット付属のLEDランプをユニットに押し込んで組み込みます。
- ・レンズを装着する前に点灯に問題が無いかご確認下さい。

! 点灯直後の純正球は高温になっていますので、表面が冷めた状態で作業を行なって下さい。

! レンズを装着する前にLEDの点灯チェックを必ず行って下さい。点灯しない場合は逆向きに差し込み直し、再度チェックを行って下さい。

長時間（10分～）の点灯は危険なのでお止め下さい。



- ・ルームランプレnzに付属のデザインシートをガイドに沿ってセットします。
- ・レンズをはめ込みます。

! デザインシートの「印刷」部をレンズ側に向けて装着して下さい。